BlueVIBE™ F1T

FREE 3 YEAR WARRANTY REGISTRATION
3 ANS DE GARANTIE, INSCRIPTION GRATUITE
REGISTRO DE GARANTÍA DE 3 AÑOS GRATIS
KOSTENLOSE REGISTRIERUNG 3 JAHRE GARANTIE
三年免费保固
www.AccessoryPower.com/warranty

Please go here to view this document in English:
Pour consulter le document en français, aller sur le lien suivant:
Por favor vaya aquí para ver este documento en Español:
Sie können sich das Dokument hier auf deutsch ansehen:
请到这里查看本文件中英文:
www.AccessoryPower.com/userguides

USA Gear™ S17 Backpack

USB

DC

ReVIVE ™ DualFLUX™ DC

4.0

Rechargeable

GOgroove®
BlueSYNC® OR3

Bluetooth

See more exciting products at:
Voir plus de produits passionnants sur:
Para los productos mas fasinantes visitenos:
Weitere interessante Produkte an:
查看更多精彩的产品:
AccessoryPower.com/promo

Package contents
L'emballage contient
Contenidos del paquete
Packungsinhalt
包装内容

BlueVIBE™ F1T

USB charging cable
Câble de chargement USB
Cable de carga USB
USB Ladekabel
USB线

Product diagram
Schéma du produit
Diagrama de product
Producktabbildung
产品图



❶	❷	❸	❹
Earbuds	Microphone	Charging plate	Charging pin
Ecouteurs	Microphone	Plaque de charge	Broches de charge
Audífonos	Micrófono	Placa de carga	Pin de carga
Kopfhörer	Mikrofon	Ladeplatte	Ladestecker
耳机	麦克风	充电板	充电接头

❺	❻	❼	❽
⏻	−	+	LED indicator
⏻	−	+	Témoin LED
⏻	−	+	Indicador LED
⏻	−	+	LED Anzeige
⏻	−	+	LED指示灯

Operating instructions
Mode d'emploi
Instrucciones de Operación
Bedienungsanleitung
操作说明

Charge
Charge
Cargar
Laden
充电



Slide the charging pins onto the charging plate. Then, connect to USB power. 3 hours = 100% charge
Faites glisser les broches de charge sur la plaque de charge. Ensuite, branchez à l'alimentation USB. 3 heures de charge = 100%
Deslice los pasadores de carga sobre la placa de carga. A continuación, conectar a USB. carga de 3 horas = 100 %
Schieben Sie die Ladestecker auf die Ladeplatte. Verbinden Sie es dann mit der USB Stromquelle. 3 Stunden = 100% Ladung
将充电板连接到充电接头上。连接到USB电源。 3小时=100%充电

Pair
Appairez
Sincronizar
Verbinden
配对



Press and hold for 5 seconds and the lights will blink red and blue.
Pressez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes, le voyant clignote en rouge et bleu
Presione y sostenga durante 5 segundos y las luces parpadearán rojas y azules.
Für 5 Sekunden gedrückt halten und die Lichter werden rot und blau blinken
将充电板连接到充电接头上。连接到USB电源。 3小时=100%充电

Select GG-BLUESENSE-F1T to pair
Selectionnez GG-BLUESENSE-F1T pour appairer
Seleccione GG-BLUESENSE-F1T para sincronizar
Wählen Sie GG-BLUESENSE-F1T zum Verbinden aus
选择配对GG-BLUESENSE-F1T

Control Functions
Fonctions de contrôle
Funciones de control
Steuerungsfunktionen
控制功能

Control	Action	Result
⏻	Press and hold 6 seconds from OFF	Pairing mode
⏻	Press and hold 5 seconds from ON	Power OFF
⏻	Press and hold 4 seconds from OFF	Auto-pair to last device
⏻	Quick press during music	Play / Pause
⏻	Quick press during incoming call	Answer call
⏻	Quick press during call	End Call
⏻	Press and hold 3 seconds during incoming call	Send call to voicemail
⏻	Quick press 2 times during call	Mute microphone
⏻	Quick press 2 times during music	Redial last call
⏻	Press and hold 3 seconds during music	Voice control activation
−	Quick press	Volume down
−	Press and hold	Music track down
+	Quick press	Volume up
+	Press and hold	Music track up

Control	Action	Résultat
⏻	Pressez et maintenez enfoncé 6 secondes sur le bouton OFF	Mode appairage
⏻	Pressez et maintenez enfoncé 5 secondes sur le bouton ON	Appareil éteint
⏻	Pressez et maintenez enfoncé 4 secondes sur le bouton OFF	Appairage automatique du dernier appareil
⏻	Appui rapide pendant la lecture de la musique	Lecture/Pause
⏻	Appui rapide pendant un appel entrant	Répondre à l'appel
⏻	Appui rapide pendant un appel	Fin d'appel
⏻	Appuyez et maintenez enfoncé 3 secondes pendant un appel entrant	Renvoi de l'appel vers la messagerie vocale
⏻	Appuyez rapidement 2 fois pendant un appel	Coupure du microphone
⏻	Appuyez rapidement 2 fois pendant le lecture de la musique	Composition du dernier numéro
⏻	Appuyez et maintenez enfoncé 3 secondes pendant la lecture de la musique	Activation de la commande vocale
−	Appui rapide	Baisser le volume
−	Appuyez et maintenez	Piste précédente
+	Appui rapide	Augmenter le volume
+	Appuyez et maintenez	Piste suivante

Côntrole	Acción	Resultado
⏻	Presione y sostenga 6 segundos de apagado	Modo de sincronización
⏻	Presione y sostenga 5 segundos de prendido	Apagar
⏻	Presione y sostenga 4 segundos de apagado	Sincronización automática al ultimo aparato
⏻	Presione rápido durante la música	Reproducción /Pausa
⏻	Presione rápido cuando entre llamada	Contestar llamada
⏻	Presione rápido cuando durante la llamada	Terminar llamada
⏻	Presione y sostenga 3 segundos durante la llamada	Llamada a mensaje
⏻	Presione 2 veces rápido durante la llamada	Modo silencio
⏻	Presione 2 veces rápido durante la musica	Remarcar la última llamada
⏻	Presione y sostenga 3 segundos durante la musica	Activación de voz
−	Presione rápido	Menos volumen
−	Presione y sostenga	Pista anterior
+	Presione rápido	Mas volumen
+	Presione y sostenga	Siguiente pista

Steuerung	Aktion	Resultat
⏻	(Wenn Gerät ausgeschaltet ist) 6 Sekunden gedrückt halten	Verbindungsmodus
⏻	(Wenn Gerät eingeschaltet ist) 5 Sekunden gedrückt halten	Ausschalten
⏻	(Wenn Gerät ausgeschaltet ist) 4 Sekunden gedrückt halten	Automatische Verbindung mit letztem Gerät
⏻	Während der Musikwiedergabe schnell drücken	Wiedergabe/Pause
⏻	Während eines ankommenden Anrufs schnell drücken	Abnehmen
⏻	Während des Gesprächs schnell drücken	Auflegen
⏻	Während eines ankommenden Anrufs 3 Sekunden gedrückt halten	Weiterleitung an die Mailbox
⏻	2 mal kurz während des Gesprächs drücken	Lautlos stellen
⏻	2 mal kurz während der Musikwiedergabe drücken	Letzten Anruf wählen
⏻	Während der Musikwiedergabe 3 Sekunden gedrückt halten	Aktivierung der Sprach-steuerung
−	Drücken	Lautstärke leiser
−	Gedrückt halten	Vorheriger Musiktitel
+	Drücken	Lautstärker lauter
+	Gedrückt halten	Nächster Musiktitel

控制	动作	结果
⏻	按住OFF 6秒	配对模式
⏻	按住ON 5秒	关闭电源
⏻	按住OFF 4秒	自动对最后一台设备
⏻	在音乐播放时快速按	播放/暂停
⏻	在来电时快速按	接听电话
⏻	通话过程中快速按	结束通话
⏻	来电时按住3秒钟	打电话至语音信箱
⏻	通话时，快速按2次	麦克风静音
⏻	音乐播放时，快速按2次	重拨最后一次通话
⏻	音乐播放时，按住3秒钟	语音控制
−	快速按	降低音量
−	按住	前一首
+	快速按	提高音量
+	按住	音乐曲目

LED Indicator
Indicateur LED
Indicador LED
LED Anzeige
LED指示灯

Light pattern	Meaning
Blinking RED and BLUE	Pairing mode
Blinking BLUE	Power ON
RED while charging	Charging in progress
No lights while charging	Charging complete
No lights	Power OFF
Blinking RED during music	Lower power, recharge soon

Eclairage	Signification
Clignotement ROUGE et BLEU	Mode appairage
Clignotement BLEU	Allumét
ROUGE pendant le chargement	Charge en cours
Pas de lumières pendant le chargement	Charge complète
Pas de lumières	Eteint
Clignotement ROUGE durant la lecture de la musique	Puissance faible, recharger rapidement

Modo de luz	Modo
Parpadeo ROJO y AZUL	Modo de sincronización
Parpadeo AZUL	Prendido
ROJO cuando cargando	Cargando
No luces cuando cargando	Carga completa
No luces	Apagado
Parpadeo ROJO durante musica	Poder bajo, recargar pronto

Lichtmuster	Bedeutung
Rot und blau leuchtend	Verbindungsmodus
Blau leuchtend	Gerät an
Rot während des Ladevorgangs	Wird geladen
Keine Lichter während des Ladevorgangs	Voll geladen
Keine Lichter	Gerät aus
Rot leuchtend während der Musikwiedergabe	Wenig Strom, bald aufladen

指示灯模式	代表
闪烁红色和蓝色	配对模式
闪烁蓝灯	电源开
充电时红灯	充电进行中
充电时没有灯光	充电完毕
没有灯光	关闭电源
音乐播放时闪烁红色	低电源，需要充电

Comfortable fit
Ajustement confortable
Ajuste cómodo
Bequeme passform
舒适的佩戴

To maintain the best Bluetooth audio signal, please refer to the diagram below
Afin de maintenir le meilleur signal audio Bluetooth, merci de vous référer au schéma ci-dessous
Para mantener la mejor señal de audio de Bluetooth, consulte el siguiente diagrama
Das folge Schaubild erleutert Ihnen wie Sie das beste Bluetooth Audiosignal erhalten
为了保持信号的连续稳定性，请参考下图



Keep your device on the right side of your body, or on a surface in front of you
Gardez votre appareil sur le côté droit de votre corps ou sur une surface en face de vous
Mantener el dispositivo en el lado derecho de su cuerpo, o sobre una superficie delante de usted
Das Audiogerät sollte am besten auf der rechten Körperseite getragen werden oder auf einer Fläche vor Ihnen liegen
将您的设备保持在您身体的右侧，或将设备朝向正面

Use an armband when running
Utilisez un brassard pendant votre course
Utilice un brazalete cuando se ejecuta
Benutzen Sie beim Joggen ein Armband
当您在运动时请使用运动用手臂绑带

Do not create a body barrier between your Bluetooth device and the headset
Ne pas créer une barrière corporelle entre votre appareil Bluetooth et le casque
No cree una barrera de cuerpo entre su dispositivo y el auricular
Vermeiden Sie Körperteile zwischen dem Audiogerät und Headset, denn diese können das Bluetoothsignal stören
请注意蓝牙设备跟耳机的中间没有障碍物

GO groove®

BLUE VIBE F1T

Product specifications
Spécifications du produit
Especificaciones del producto
Produktspezifikationen
产品规格

Bluetooth version: 2.1
Bluetooth frequency range: 2.4GHz – 2.48GHz
Operating distance: 30 feet
Charging time: 2-3 hours
Audio Playback: 8 hours per charge
Standby time: 150+ hours per charge
Power: USB 5V
Weight: 0.06 pounds (1 ounce)
Dimensions: 5.5 x 6.0 x 1.7 inches

Version Bluetooth : 2.1
Bande de fréquence Bluetooth : 2.4GHz – 2.48GHz
Distance de portée : 9.14m
Temps de charge : 2-3 heures
Lecture audio : 8 heures par charge
Temps de veille : + de 150 heures par charge
Alimentation : USB 5V
Poids : 28.35g
Dimensions : 13.97 x 15.24 x 4.31 cm

CE FC

www.AccessoryPower.com

Facebook.com/AccessoryPower

Twitter.com/AccessoryPower

ACCESSORY POWER

© 2013 Accessory Power. All rights reserved. Accessory Power, the Accessory Power logo, GOgroove, the GOgroove logo, BlueVIBE, and other Accessory Power marks and logos are either registered trademarks or trademarks of Bright Ideas, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured in China. Designed in California.

© 2013 Accessory Power. Tous droits réservés. Accessory Power, le logo Accessory Power, GOgroove, le logo GOgroove, BlueVIBE et les autres marques et logos d'Accessory Power sont soit des marques déposées soit des marques de Bright Ideas, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine. Conçu en Californie.